


# OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE



## Huonepuhelimien käyttö

### Toiminta

Kun nostat ovipuhelimen kuulokkeen summerin soidessa olet yhteydessä ulko-ovelle.

### 1 Ei käytössä

### 2 Summerin merkkivalo (lisävaruste)

Punainen merkkivalo palaa jatkuvasti, kun summeri on vaiennettu.

### 3 Summerin kytkin (lisävaruste)

Vaienna summeri kytkimellä kun et halua tulla häirityksi.

### 4 Ei käytössä

### 5 Oven avauspainike

Avaa ulko-ovi painamalla avauspainiketta.

### 6 Soittoäänien voimakkuus

Kytkin vasemmassa reunassa = voimakas ääni.

Kytkin keskiasennossa = normaali ääni.

Kytkin oikeassa reunassa = hiljainen ääni.


## Ulko-oven ovipuhelintaulun käyttö

Paina kutsupainiketta soittaaksesi huonepuhelimien summeria.

### 7 Puheyksikkö

### 8 Painike ei käytössä

### 9 Kutsupainikkeet



**ÄLÄ KOSKAAN AVAA OVEA  
KYSYMÄTTÄ-  
TURVALLISUUS ALKAA  
ASENTEISTA!**